

6. Detaljmontering

6.30 VÄGGSYSTEM AX

1. Vid behov, kapa bärlist, klädstång, hängskena och trådhylla till önskad längd.
2. Sätt dit ändpluggar i både ändar på klädstången.
3. Mät och montera bärlist i våg på önskad höjd. Skruv medföljer ej.
4. Placera ut hängskenorna.
5. Kontrollera att de sitter i lod och skruva fast med lämplig skruv. Skruv medföljer ej.
6. Montera konsolerna på önskad höjd.
7. Lägg på trådhyllan i urtagen på konsolerna.
8. Häng på klädstångshållarna och lägg på klädstången.
9. Vid bredare totalmått än bärlistens längd, fortsatt på samma sätt med fler.

SE VÅR
MONTERINGSFILM

