




PUSHÖPPNARE INFÄLLD I STOMMEN




SE VÅR
MONTERINGSFILM




Justera för att passa in luckorna, alla mått är i mm.



SE VÅR
MONTERINGSFILM





Justera för att passa in luckorna, alla mått är i mm.




6.7 FORTS. PUSHFUNKTION FÖR LUCKOR (HANDTAGSLÖST) OCH PUSH FLÄKTHYLLA

**PUSH FLÄKTHYLLA - PUSHÖPPNARE
INFÄLLD I STOMMEN**

Montera så nära tryckpunkten (där du kommer trycka för att öppna) som möjligt.
Kan monteras i tak, botten eller sida.
Notera! Passar ej att monteras i bänkskåp med parluckor, bänkskåp i bredd 100 mm eller 150 mm och skåp med klaffgångjärn.
Alla mått är i mm.

SE VÅR
MONTERINGSFILM**PUSHÖPPNARE MED ADAPTER**SE VÅR
MONTERINGSFILM**JUSTERING**

Justera för att passa in dörrarna, alla mått är i mm.

**JUSTERING**

Justera för att passa in luckorna, alla mått är i mm.

